

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE
CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE MUSTAPHA
CELLULE DE VEILLE COVID-19



ENTRETIEN DES AMBULANCES

Fiche .8

I. Objectif : définir les modalités de nettoyage et de désinfection des ambulances afin de rompre la chaîne épidémiologique et éviter les risques de transmission croisée des microorganismes.

II. Technique et méthodes :

A. Désinfection simple de l'ambulance : doit être réalisée entre deux transports et / ou quotidiennement.

1. MATERIEL ET PRODUIT :

- Chiffons ou lavettes,
- Pulvérisateur contenant une solution détergente - désinfectante diluée,
- Gants de ménages jetables,
- Sac jaune (DASRI),
- Produit hydro alcoolique pour l'hygiène des mains.

2. TECHNIQUE :

2.1. Désinfection entre deux transports :

- Réaliser une désinfection des mains par friction hydro alcoolique ou un lavage simple (si mains sales) avant le port des gants,
- Eliminer le linge sale et les déchets éventuels,
- Pratiquer un essuyage humide avec une lingette ou un chiffon imbibé de la solution détergente –désinfectante au niveau du matériel médical, du matelas, des poignées des hampes de brancard,
- Eliminer les gants et le chiffon,
- Réaliser une désinfection des mains par friction avec un produit hydro alcoolique,
- Changer les draps.

2.2. Désinfection biquotidienne : en début et en fin de journée

- Nettoyage de la cabine du chauffeur :
 - Réaliser un lavage simple ou une désinfection des mains avec un produit hydro-alcoolique,
 - Mettre une paire de gants non stériles,
 - Pratiquer un essuyage humide avec une lingette ou un chiffon imbibé de la solution détergente – désinfectante au niveau (accessoires du tableau de bord, manette clignotants, manette essuie-glace, poignet des vitres, du volant, du levier de vitesse, du levier de frein à mains, des poignets),
 - Laisser sécher sans essuyer,
 - Appliquer le produit détergent-désinfectant sur les vitres puis essuyer soigneusement.

- Nettoyage de la cellule sanitaire :
 - Réaliser un lavage simple ou une désinfection des mains avec un produit hydro-alcoolique,
 - Mettre une paire de gants non stériles,
 - Eliminer les draps utilisés,
 - Eliminer les déchets éventuels,
 - Faire sortir le matériel,
 - Laver le sol et laisser sécher,
 - Réintégrer le matériel désinfecté,
 - Remettre en place une literie propre,
 - Nettoyer et sécher soigneusement le matériel ayant servi à l'entretien après utilisation et le ranger dans un endroit propre,
 - Oter les gants,
 - Réaliser un lavage simple des mains,
 - Cocher dans la fiche « contrôle quotidien de l'ambulance » la bonne réalisation de la désinfection quotidienne.

2.3. Désinfection hebdomadaire et lors de situations particulières : **c'est cette partie qui nous intéresse. Cas du Covid-19**

2.3.1. Indications :

- En fin de semaine,
- Avant le transport d'une personne immunodéprimée,
- Après le transport d'une personne signalée infectée ou contagieuse,
- La désinfection doit se faire par l'équipe ayant effectué le transport.

2.3.2. Matériel et produits : (cf. fiche .6)

- Appareil de bio-nettoyage à la vapeur,
- Aspirateur,
- Lingettes,
- Pulvérisateur ou bac contenant une solution détergente-désinfectante,
- Gants à usage unique non stériles,
- Matériel et produits nécessaires pour l'entretien du matériel,
- Serpillières à usage unique,
- Brosse à récurer (poil en nylon, manche en plastique),
- Matériel et produit nécessaire pour le nettoyage extérieur du véhicule.

2.3.3. Technique :

- ✓ **Nettoyage de la cabine du chauffeur :** les gestes sont effectués selon la chronologie suivante :
 - Dépoussiérer les sièges et le sol en utilisant l'aspirateur,
 - Réaliser une désinfection des mains par friction (avec un produit hydro-alcoolique),
 - Mettre une paire de gants non stériles,
 - Pratiquer un lavage des surfaces avec la solution détergente - désinfectante au niveau :
 - du plafond
 - des parois
 - des accessoires du tableau de bord : manettes clignotants, essuie-glace...,
 - poignets de vitres, et de portes intérieures et extérieures
 - du volant,
 - du levier de vitesse, et du frein à mains,
 - Laisser sécher sans essuyer,
 - Appliquer le produit détergent - désinfectant sur les vitres puis essuyer soigneusement,
 - Laver le sol et laisser sécher.

- ✓ **Nettoyage de la cellule sanitaire :**
 - Eliminer la literie (draps, couverture),
 - Eliminer les déchets,
 - Sortir tout le matériel de la cellule sanitaire (brancard, bouteille d'oxygène, matériel d'aspiration, bassin, urinal...),
 - Réaliser un lavage simple des surfaces avec la solution détergente - désinfectante au niveau :
 - du plafond, des parois et des tiroirs,
 - Appliquer le produit détergent -désinfectant sur les vitres puis essuyer soigneusement,
 - Laver le sol et laisser sécher,
 - Changer de gants après friction hydro alcoolique des mains,
 - Désinfecter le matériel juste avant de le remettre en place,
 - Changer de tenue,
 - Remettre en place une literie propre.

- ✓ **Nettoyage extérieur**
 - Pratiquer un nettoyage extérieur traditionnel du véhicule (eau, produit détergent.....),
 - A la fin de l'entretien, ôter les gants,
 - Réaliser un lavage simple des mains,
 - Le matériel ayant servi à l'entretien doit être nettoyé et séché soigneusement après utilisation et rangé dans un endroit propre.